

TP : Gestion des Droits d'Utilisateurs sur Linux

Objectif : Apprendre à gérer les utilisateurs, groupes, permissions et privilèges sur un système Linux.

Étape 1 : Création et gestion d'utilisateurs

1. Créer un utilisateur

- Commande : **sudo adduser utilisateur1**
- Fournir un mot de passe et des informations optionnelles.

2. Lister tous les utilisateurs du système :

- Commande : **cat /etc/passwd**

3. Modifier le mot de passe d'un utilisateur :

- Commande : **sudo passwd utilisateur1**

4. Supprimer un utilisateur :

- Commande : **sudo deluser utilisateur1**

Étape 2: Gestion des groupes

1. Créer un groupe :

- Commande : **sudo addgroup groupe1**

2. Ajouter un utilisateur à un groupe :

- Commande : **sudo usermod -aG groupe1 utilisateur1**

3. Vérifier les groupes d'un utilisateur :

- Commande : **groups utilisateur1**

4. Supprimer un utilisateur d'un groupe :

- Commande : **sudo gpasswd -d utilisateur1 groupe1**

5. Supprimer un groupe :

- Commande : **sudo delgroup groupe1**

Étape 3 : Gestion des permissions

1. Lister les permissions d'un fichier :

- Commande : **ls -l fichier**

2. Modifier les permissions d'un fichier :

- Lire (r), Écrire (w), Exécuter (x) :

- Commande : **chmod u+rw fichier** (ajouter tous les droits à l'utilisateur)

- Commande : **chmod g-w fichier** (retirer le droit d'écriture au groupe)

- Commande : **chmod o-r fichier** (retirer le droit de lecture aux autres)

3. Utiliser des permissions numériques :

- Exemple : **chmod 754 fichier**

- 7 : propriétaire (rwx)

- 5 : groupe (r-x)

- 4 : autres (r--)

4. Changer le propriétaire d'un fichier :

- Commande : **sudo chown utilisateur1 fichier**

5. Changer le groupe d'un fichier :

- Commande : **sudo chgrp groupe1 fichier**

Étape 4 : Gestion des privilèges avec sudo

1. Ajouter un utilisateur aux sudoers :

- Commande : **sudo usermod -aG sudo utilisateur1**

2. Modifier les droits des sudoers :

- Commande : **sudo visudo**
- Ajouter une ligne comme :

utilisateur1 ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

3. Tester les privilèges sudo :

- Commande : **sudo apt update**

4. Supprimer un utilisateur des sudoers :

- Retirer l'utilisateur du groupe sudo .

Étape 5 : Exercices pratiques

1. Créez deux utilisateurs (**userA** et **userB**) et un groupe commun (**groupAB**).

2. Donnez l'accès en lecture et écriture à un fichier (**fichier_partage.txt**) uniquement aux membres du groupe **groupAB** .

3. Créez un script Bash simple (**script.sh**) et donnez-lui uniquement les droits d'exécution pour le propriétaire.
4. Configurez un utilisateur (**adminUser**) pour qu'il puisse exécuter toutes les commandes système sans mot de passe en utilisant **sudo** .

Étape 6 : Vérification et nettoyage

1. Supprimez tous les utilisateurs et groupes créés pendant le TP.
2. Nettoyez les fichiers temporaires créés.